A USO ESCLUSIVO DI PERSONE COMPETENTI
Tutti coloro che utilizzano questo strumento devono conoscere ed essere adeguatamente formati sui rischi implicati nella misurazione della tensione, specialmente in un setting industriale, e sull'importanza di assumere le precauzioni di sicurezza e di eseguire il test dello strumento prima e dopo il suo utilizzo per garantire che sia in buone condizioni di funzionamento.

FLUKE®

2AC VoltAlert

Foglio di istruzioni

Informazioni sulla sicurezza da leggere immediatamente

⚠⚠ Attenzione

Per prevenire scosse elettriche o lesioni personali:

- **Se il Tester viene utilizzato per uno scopo non indicato dal produttore, la protezione fornita dal Tester potrebbe essere ridotta.**
- **Eseguire il test su una sorgente live nota nell'intervallo di tensione c.a. nominale del prodotto, sia prima sia dopo l'utilizzo, per assicurarsi che l'unità sia in buone condizioni.**
- **Quando si utilizza il Tester, se il puntale non è incandescente, potrebbe ancora essere presente della tensione. Il Tester indica tensione attiva in presenza di campi elettrostatici di forza sufficiente generati dalla tensione sorgente (ALIMENTAZIONE). Se la forza del campo è bassa, il Tester potrebbe non fornire l'indicazione delle tensioni attive. La mancanza di un'indicazione si verifica se il Tester non è in grado di rilevare la presenza di tensione che potrebbe essere influenzata da diversi fattori, inclusi, ma non limitati a:**
  - **Filo/cavi schermati**
  - **Spessore e tipo di isolamento**
  - **Distanza dalla sorgente di tensione**
  - **Utenti completamente isolati che impediscono una messa a terra efficace**
  - **Connettori in prese rientrate/differenze nel design delle prese**
  - **Condizione del Tester e delle Batterie**
- **Non utilizzare se il Tester sembra danneggiato o se il Tester non funziona correttamente. Prima dell'uso verificare l'eventuale presenza di fratture o rotture sul puntale. In caso di dubbi, far controllare il Tester dal servizio di assistenza.**
- **Non applicare più della tensione nominale contrassegnata sul Tester.**
- **Prestare attenzione con le tensioni superiori a 30 V c.a., perché potrebbe essere presente un pericolo di scossa elettrica.**
- **Rispettare le conformità con i requisiti di sicurezza locali e nazionali.**
- **Utilizzare le apparecchiature di protezione corrette richieste dalle autorità locali o nazionali.**

Tabella 1. Simboli

⧈	Isolamento doppio.
⚠	Tensione pericolosa. Rischio di scosse elettriche.
⚠	Pericolo. Informazioni importanti. Vedere nel foglio di istruzioni.
C SP US	Conforme alle norme pertinenti degli USA e del Canada.
CE	Conforme alle direttive pertinenti dell'Unione Europea.
N10140	Conforme alle norme australiane di pertinenza.
	Non smaltire questo prodotto assieme ad altri rifiuti solidi non differenziati. Per informazioni sul riciclaggio andare al sito Web Fluke.
CAT IV	L'apparecchiatura è progettata per proteggere contro transienti del livello di alimentazione primario (per es. - multimetro elettricità o servizio di utilità aereo/ sotterraneo).

Italian
August 2010 Rev. 1, 7/11
© 2010-2011 Fluke Corporation. Specifications are subject to change without notice. All rights reserved. Stampato in Cina.

Conformità di sicurezza: Conforme a IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2nd ed.), CAN/CSA-C22.2 N. 61010-1-04 e ISA-82.02.01
Conformità EMC: Conforme a IEC 61326-1:2006
In funzione: Nord America: da 90 V ca a 1000 V ca
Europa: da 200 V ca a 1000 V ca
Temperatura: Operativa: da -10 a 50 °C Conservazione: da -10 a 50 °C
Umidità: da 0 % a 95 % (da 0 a 30 °C), da 0% a 75% (da 30 a 40 °C), da 0% a 45% (da 40 a 55 °C)
Altitudine: 2000 m (CAT IV 1000 V)
Grado di inquinamento: 2

Pulizia

Pulire con un panno umido.

Istruzioni per l'uso

Il prodotto è sempre attivo e pronto per l'uso, soggetto alle condizioni della batteria e del Tester.

Controllo della batteria e del Tester

Premere il pulsante di controllo della batteria. Se il puntale si accende, le batterie sono in buono stato e il Tester funziona regolarmente. Se il puntale non si accende, è necessario sostituire le batterie con due batterie di tipo AAA (LR3). Se il Tester ancora non funziona, è necessario farlo controllare dal servizio di assistenza.

Controllo della tensione CA

Se si posiziona il puntale del Tester vicino a una sorgente di tensione ca (nella gamma specificata per il Tester) il puntale si accende in modo fisso.

Per rivolgersi alla Fluke

- Supporto tecnico USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Calibrazione/Riparazione USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- In Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Da tutti gli altri Paesi: +1 425 446 5500

Oppure, visitare il sito Web Fluke all'indirizzo www.fluke.com/.
Per registrare il prodotto, andare al sito http://register.fluke.com.
Per visualizzare, stampare o scaricare gli ultimi aggiornamenti del manuale, visitare
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

GARANZIA LIMITATA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Si garantisce che questo prodotto Fluke sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione per due anni a decorrere dalla data di acquisto. Sono esclusi da questa garanzia i fusibili, le pile monouso e i danni causati da incidenti, negligenza, abuso, alterazione, contaminazione o condizioni anomale di funzionamento o trattamento. I rivenditori non sono autorizzati a offrire alcun'altra garanzia a nome della Fluke. Per richiedere un intervento durante il periodo di garanzia, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Fluke per ottenere le informazioni per l'autorizzazione alla restituzione, quindi inviare il prodotto al centro stesso allegando una descrizione del problema.
QUESTA GARANZIA È IL SOLO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE. NON VIENE OFFERTA ALCUN'ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, QUALE UNA GARANZIA DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. LA FLUKE NON SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI O PERDITE SPECIALI, INDIRETTE O ACCIDENTALI, DERIVANTI DA QUALUNQUE CAUSA O SUPPOSIZIONE. Poiché in alcuni Paesi non sono ammesse esclusioni o limitazioni di garanzie implicite o di danni accidentali o indiretti, è possibile che questa limitazione di responsabilità non si applichi all'acquirente.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090 Stati Uniti

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

11/99